




# 安全に関するご注意

## 入力デバイス

- ・ご使用になる前に、この「安全に関するご注意」のページをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への身体および財産への損害を、未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお読みください。
- ・警告レベルの表示区分と意味は次のようになっています。

 <b>危険</b>	この表示は正しく使用しない場合、死亡する、または、重症を負うような切迫した危険があることを示します。この「安全に関するご注意」の記載にはありません。
 <b>警告</b>	この表示は正しく使用しない場合、死亡する、または重症を負うことがあり得ることを示します。 この「安全に関するご注意」の記載にはありません。
 <b>注意</b>	この表示は正しく使用しない場合、軽傷、または、中程度の障害を負うことがあり得ること、および、この製品自身またはその他の使用者などの財産に損害が生じる可能性のあることを示します。

## 注意

### 火災



万が一、本製品から発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場合は直ちに本体の電源スイッチを切り、煙が消えるのを確認して、販売業者にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

### 身体疲労



体調の悪い状態でキー打鍵や長時間の連続キー打鍵は避けてください。

健康を損なう恐れがあります。  
1時間に10～15分程度の休憩をとってください。

# 安全に関するご注意

## 注意

### 火災



湿気やほこりの多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所、高温になる場所に置かないでください。

火災、感電の恐れがあります。

### 火災



ケーブルは強く引っ張らず必ずコネクタ部を持って抜いてください。

火災、感電の恐れがあります。

### 火災



飲料水等の液体およびクリップ等の異物落下は避けてください。

短絡等による火災の恐れがあります。

### 火災



オプション機器を接続する場合は電源を切ってください。オプション機器を接続する場合はカタログおよび仕様書に記載された機器以外は接続しないでください。

お手元のカタログおよび仕様書が最新のものを当社販売窓口までご確認ください。

### 感電



濡れた手での使用は避けてください。

感電する恐れがあります。

### 感電



濡れた手でコネクタ抜き差しをしないでください。

感電する恐れがあります。

### けが



本製品は振動の激しい場所、傾いた所、不安定な場所に置かないでください。

落下によりけがをする恐れがあります。

### けが



本製品の上には、花瓶、コップ等不要な物を置かないでください。

落下によりけがをする恐れがあります。

### 改造



改造または修理をしないでください。

予期せぬ不具合が発生する場合があります。